



1 Lieferumfang.

Stangenset (40 und 45 mm)

A-Pole (mit X-Lock)

B-Pole

Verlängerung 250 mm (10")

Top-Adapter

Verlängerung 125 mm (5")

X-Joint 200 mm (8")

X-Joint 200 mm (8")

X-Joint 180 mm (7")

X-Joints in Stangensets 40 mm und Silikon-Stangensets 45 mm

X-Joint 250 mm (10")

X-Joint 250 mm (10")

X-Joint 200 mm (8")

Inbusschlüssel 6 mm/5 mm

Montageanleitung

Deckenteller

Das brauchst du vor dem Start:

1 x Maßband und 1 x Wasserwaage

2 Miss die Deckenhöhe an der Stelle, an der die Stange stehen soll.

Decke

Maßband

Boden

3 Wähle die Verlängerung(en) passend zur gemessenen Höhe.

125 mm

250 mm

250 mm

125 mm

2260–2385 mm
88,9"–93,8"
7' 4"–7' 9"

2385–2505 mm
93,8"–98,6"
7' 9"–8' 2"

2505–2630 mm
98,6"–103,5"
8' 2"–8' 7"

2630–2755 mm
103,5"–108,4"
8' 7"–9'

Standardhöhen des Sets 2260–2755 mm (88,9"–108,4")

Mögliche Höhen mit den Verlängerungen 125 mm und 250 mm

Alle Maße enthalten einen Spielraum, damit du deine Stange wie in der Anleitung beschrieben aufbauen kannst.

4 Die X-Pole muss wie unten gezeigt unter einem tragfähigen Punkt der Decke montiert werden.

Einzelbalken

Stahlträger

Massive Decke

Deckenteller

B-Pole

A-Pole

6 Montiere Top-Adapter und Deckenteller.

Deckenteller

Top-Adapter

B-Pole

7 Lerne die verstellbaren Teile deiner X-Pole kennen.

3 x Feststellschrauben

Xpert A-Pole

Sichtfenster der Abdeckhülse

X-Lock

Gummigriff

5 Es ist SEHR WICHTIG, die Innensechskantschrauben schrittweise und ABWECHSELND festzuziehen.

B-Pole

X-Joint

A-Pole

6 mm Inbusschlüssel

Im Uhrzeigersinn festziehen

8 Zum Verriegeln (Static-Modus) heb den X-LOCK-Ring an und dreh ihn im Uhrzeigersinn.

Static verriegelt

X-LOCK-Ring anheben

9 Löse die 3 Feststellschrauben des Höhenverstellers um mindestens 3 volle Umdrehungen.

3 x Feststellschrauben

Gegen den Uhrzeigersinn lösen

5 mm Inbusschlüssel

Abdeckhülse

10 Heb die Stange in Position unter den Balken oder den gewählten Punkt.

Balken

Decke

11 Dreh die A-Pole gegen den Uhrzeigersinn, um sie auf die nötige Höhe auszufahren.

Gegen den Uhrzeigersinn

Festziehen / Ausfahren

X-Lock

12 Fahr den Höhenversteller NICHT über den roten O-Ring hinaus aus. Ist der O-Ring sichtbar, setz eine Verlängerung ein.

Abdeckhülse

Sichtfenster der Abdeckhülse

Roter O-Ring

Senkrechte Linie zum Feststellen

Zu weit ausgefahren

Richtig: O-Ring verdeckt

13 Prüfe, ob die Stange senkrecht steht. Falls nicht, löse die Stange leicht und wiederhole Schritt 11.

Wasserwaage (nicht enthalten)

14 Zieh fest an. Es ist ZWINGEND, dass die rote Linie im Sichtfenster zu sehen ist.

3 x Feststellschrauben

Abdeckhülse

Sichtfenster der Abdeckhülse

Linie (senkrecht)

Verstellergehäuse

15 Zieh die 3 Feststellschrauben fest.

3 x Feststellschrauben

Im Uhrzeigersinn festziehen

5 mm Inbusschlüssel

Abdeckhülse

Rote Linie prüfen

16 Prüfe die Stabilität der Stange mit den Füßen am Boden und angehoben: Nichts darf sich bewegen.

Stabilität prüfen

17 Für Spin: X-LOCK-Ring anheben, gegen den Uhrzeigersinn drehen. Im Uhrzeigersinn: verriegelt.

Spin entriegelt

Static verriegelt

X-LOCK-Ring anheben



BITTE LESEN – WICHTIGE WARNUNG: Aufbau und Nutzung der Tanzstange XPert Pro erfolgen auf eigene Verantwortung. Es liegt bei dir, vor der Nutzung zu prüfen, dass die Stange korrekt und sicher montiert ist. Sicherheit hat jederzeit Vorrang.