X-POLE®

Lyra POLE

Manual de uso

Léelo entero antes del montaje

Traducción del manual original en inglés

www.XPOLE.com

Bienvenida

“Gracias por comprar la LyraPole de X-POLE.

Hemos dedicado incontables horas a investigarla, diseñarla y crearla. Pensada tanto para quienes practican pole como para artistas aéreos, la LyraPole combina ambas disciplinas en una nueva forma de arte.

La LyraPole está diseñada solo para la gama X-STAGE y no se recomienda usarla con plataformas de otros fabricantes de barras.

Innovamos constantemente y buscamos formas de mejorar nuestros productos; si tienes comentarios constructivos sobre cualquier producto X-POLE, envíalos a **info@x-pole.co.uk.**”

Advertencias



Antes del montaje, retira el tubo de espuma que protege la LyraPole. No uses objetos afilados, ya que podrías dañar el producto.



Elige un espacio adecuado para tu LyraPole, como se explica en la página 5 de este manual. Ten en cuenta que la LyraPole puede girar a gran velocidad.



La LyraPole solo debe usarla un máximo de dos personas a la vez. Si la usan dos personas, deben equilibrarse mutuamente en la LyraPole.



Es obligatorio revisar tu LyraPole y tu X-Stage antes de usarlas. Revisa y mantén tu equipo aéreo con regularidad.




Todos los productos X-Pole se han probado en el Reino Unido según estrictos requisitos de seguridad.



Vertical Leisure Ltd, X-POLE International, X-POLE US Inc., sus distribuidores, vendedores o cualquier otra persona o empresa asociada no se hacen responsables de los daños materiales ni de las lesiones a personas o a terceros durante el uso de este producto. Al sacar la LyraPole de su embalaje y/o al usar el producto, aceptas la advertencia anterior y tu responsabilidad en el uso de este producto. Para más información, contacta con cualquier oficina de X-Pole.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versión 1.0 Todos los derechos reservados.

Producto



La LyraPole es totalmente compatible con X-STAGE y X-STAGE LITE y aporta una nueva dimensión a tu X-Stage.

ATENCIÓN: la LyraPole está diseñada solo para la gama X-Stage; no intentes usarla con productos de otros fabricantes. El diseño y las especificaciones del X-Stage pueden variar respecto al dibujo de arriba; la fijación y el montaje de la LyraPole son los mismos.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versión 1.0 Todos los derechos reservados.


Zona de baile

Para usar la LyraPole con X-Stage y X-Stage Lite de forma correcta y segura, debes poder girar por completo alrededor de la barra con los brazos extendidos SIN tocar ni golpear nada.

Para ello necesitas, alrededor de la plataforma, un espacio mayor que su propio diámetro.

Por tanto, la superficie necesaria debe tener al menos 5 m de diámetro.

Fig. (1.1)



Alturas de la LyraPole

Fig. (2.1)





Fig. (2.2)



Antes de montar tu LyraPole, comprueba la altura del techo en el lugar donde la vas a usar. La base y la A-Pole del X-STAGE miden 1500 mm de alto. Para colocar la LyraPole sobre la A-Pole del X-STAGE, necesitas una altura de techo mínima de 3200 mm (10' 6").


ATENCIÓN: la LyraPole solo es compatible con una A-Pole de X-Stage de 45 mm de diámetro y está diseñada para usarse únicamente con la A-Pole.

ATENCIÓN: con el X-STAGE en modo spin, la LyraPole puede girar a gran velocidad, lo que puede ser peligroso y causar lesiones.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versión 1.0 Todos los derechos reservados.


Colocar la LyraPole

Fig. (3.1)




Alinea el X-JOINT de la parte inferior de tu LyraPole con el orificio de la A-POLE del X-STAGE para poder llegar al tornillo Allen.

Fig. (3.2)



Introduce la LyraPole en la A-POLE y comprueba que encaja bien: las chavetas del X-JOINT entran en las ranuras correspondientes del interior de la A-POLE.


Fig. (3.3)



Con una llave Allen de 6 mm, aprieta el X-JOINT hasta que la LyraPole quede bien fijada a la A-POLE del X-STAGE. Compruébalo levantando el aro con fuerza suficiente.


Pesos adicionales (muy recomendados)

Fig. (4.1)




Retira una de las placas base y localiza los tapones de retención de la bandeja de lastre en ambas patas del marco. Desenrosca del todo los tapones y quítalos.

Fig. (4.2)



Coloca la placa para pesos sobre los tornillos de retención que quedan al descubierto y vuelve a poner el tapón. Añade el peso adicional que quieras (10–30 kg por sección). Tu distribuidor X-POLE tiene sacos de arena, aunque también sirven discos de pesas normales.

Fig. (4.3)



Vuelve a colocar las placas base con los pestillos de resorte de debajo de la placa desbloqueados: desliza la placa bajo la placa central de la plataforma y continúa hasta que todas estén en su sitio. Asegúrate de que los pestillos de resorte queden bloqueados.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versión 1.0 Todos los derechos reservados.

X-POLE®
LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

X-POLE UK & EUROPE
Correo: sales@x-pole.co.uk
Tel.: +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA
Correo: info@xpoleus.com
Tel.: +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australia
Correo: sales@x-pole.com.au
Tel.: +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au



X-POLE Korea
Correo: xpolekorea@hanmail.net
Tel.: +82 (0) 32 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Asia
Correo: sales@x-pole.asia
Tel.: +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE New Zealand
Correo: sales@x-pole.co.nz
Tel.: +64 (0) 9 528 0998
www.x-pole.co.nz

Garantía

Este producto ha sido fabricado y probado por X-POLE según los más altos estándares de calidad. La garantía limitada de X-POLE cubre los defectos de material o de fabricación de los productos X-POLE nuevos durante 6 meses.

Esta garantía solo cubre al comprador original y no es transferible. Solo los consumidores que compren productos X-POLE a distribuidores o revendedores autorizados de X-POLE o a través de la web de X-POLE pueden acogerse a nuestras garantías limitadas.

¿Qué cubre?

X-POLE garantiza este producto contra defectos de material o de fabricación de la siguiente manera:
X-POLE, a su criterio, sustituirá sin coste, solo en cuanto a las piezas, o bien, si así lo decide, cualquier producto o parte del producto que resulte defectuoso por una fabricación y/o un material deficientes, en condiciones normales de montaje, uso, servicio y mantenimiento. Si X-POLE no puede ofrecer una sustitución y la reparación no es viable o no puede hacerse a tiempo, X-POLE podrá optar por reembolsar el precio de compra a cambio de la devolución del producto.

¿Cuánto dura la garantía?

Nuestros periodos de garantía son de 6 MESES desde la fecha de compra acreditada, según el tipo de producto y el lugar de compra. Esto no afecta a tus derechos legales.

¿Qué no cubre nuestra garantía?

Nuestras garantías no cubren ningún problema causado por:

A. Anomalías, fallos de funcionamiento o daños que no se deban a defectos de material o de fabricación.
B. Anomalías, fallos de funcionamiento o daños derivados de (1) el desgaste normal, un montaje incorrecto, un mantenimiento inadecuado, un uso indebido o abusivo, negligencia, accidentes o modificaciones.
C. Accesorios, materiales y productos conectados o productos relacionados no fabricados por X-POLE.
D. No están cubiertos los defectos por uso, el desgaste, los bordes desconchados por contacto entre barras o por caídas, ni nada que no sea un defecto de fabricación propiamente dicho.

Debido al acabado espejo de alta calidad, pueden verse pequeñas imperfecciones o líneas de tensión en la superficie del tubo. No afectan a la calidad de uso de la barra y son solo estéticas.

SOLO BARRAS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO: el recubrimiento en polvo puede dañarse si la barra se cae o se raya. Al colocar X-Joints o añadir extensiones, ten cuidado de no dañar el recubrimiento.
NO USES LIMPIADORES QUÍMICOS EN BARRAS CON RECUBRIMIENTO EN POLVO, DE SILICONA O DE LATÓN.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Versión 1.0 Todos los derechos reservados.