X-POLE®

Lyra POLE

Notice d'utilisation

À lire entièrement avant l'installation

Traduction de la notice originale en anglais

www.XPOLE.com

Bienvenue

“Merci d’avoir choisi le LyraPole X-POLE.

Nous avons consacré d’innombrables heures à sa recherche, sa conception et sa fabrication. Pensé aussi bien pour les adeptes de la pole que pour les artistes aériens, le LyraPole réunit les deux disciplines en un nouvel art.

Le LyraPole est conçu uniquement pour la gamme X-STAGE et n’est pas recommandé avec la plateforme d’un autre fabricant de barres.

Nous innovons sans cesse et cherchons à améliorer nos produits ; si tu as un retour constructif sur un produit X-POLE, envoie-le à **info@x-pole.co.uk.** ”

Précautions



Avant l’installation, retire la gaine de mousse qui protège le LyraPole. N’utilise pas d’objet tranchant, car tu pourrais endommager le produit.



Choisis un espace adapté pour ton LyraPole, comme expliqué en page 5 de cette notice. Attention : en rotation, le LyraPole peut atteindre des vitesses élevées.



Le LyraPole ne doit être utilisé que par deux personnes au maximum à la fois. À deux, vous devez vous équilibrer mutuellement sur le LyraPole.



Il est obligatoire de vérifier ton LyraPole et ta X-Stage avant utilisation. Contrôle et entretiens régulièrement ton équipement aérien.




Tous les produits X-Pole ont été testés au Royaume-Uni selon des exigences de sécurité strictes.



Vertical Leisure Ltd, X-POLE International, X-POLE US Inc., leurs distributeurs, vendeurs ou toute autre personne ou société associée ne peuvent être tenus responsables des dommages matériels ni des blessures causés à des personnes ou à des tiers lors de l’utilisation de ce produit. En sortant le LyraPole de son emballage et/ou en utilisant le produit, tu acceptes l’avertissement ci-dessus et ta responsabilité dans l’utilisation de ce produit. Pour plus d’informations, contacte un bureau X-Pole.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Version 1.0 Tous droits réservés.

Produit



Le LyraPole est entièrement compatible avec la X-STAGE et la X-STAGE LITE et ajoute une nouvelle dimension à ta X-Stage.

ATTENTION : le LyraPole est conçu uniquement pour la gamme X-Stage ; n'essaie pas de l'utiliser avec les produits d'un autre fabricant. Le design et les caractéristiques de la X-Stage peuvent différer du dessin ci-dessus ; la fixation et l'installation du LyraPole restent les mêmes.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Version 1.0 Tous droits réservés.


Zone de danse

Pour utiliser le LyraPole avec la X-Stage et la X-Stage Lite correctement et en toute sécurité, tu dois pouvoir tourner entièrement autour de la barre, bras tendus, SANS rien toucher ni heurter.

Il te faut donc tout autour de la plateforme un espace plus grand que son propre diamètre.

La surface nécessaire doit donc faire au moins 5 m de diamètre.

Fig. (1.1)



Hauteurs du LyraPole

Fig. (2.1)





Fig. (2.2)



Avant d'installer ton LyraPole, vérifie la hauteur sous plafond à l'endroit prévu. La base et l'A-Pole de la X-STAGE mesurent 1500 mm de haut. Pour manœuvrer le LyraPole jusqu'à sa place au-dessus de l'A-Pole de la X-STAGE, il te faut une hauteur sous plafond d'au moins 3200 mm (10' 6").


ATTENTION : le LyraPole n'est compatible qu'avec une A-Pole X-Stage de 45 mm de diamètre et est conçu pour être utilisé uniquement avec l'A-Pole.

ATTENTION : avec la X-STAGE en mode rotatif, le LyraPole peut tourner très vite, ce qui peut être dangereux et provoquer des blessures.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Version 1.0 Tous droits réservés.


Pose du LyraPole

Fig. (3.1)




Aligne le X-JOINT en bas de ton LyraPole sur le trou de l'A-POLE de la X-STAGE, de façon à accéder à la vis six pans.

Fig. (3.2)



Insère le LyraPole dans l'A-POLE et vérifie qu'il est bien ajusté : les clavettes du X-JOINT s'engagent dans les rainures correspondantes à l'intérieur de l'A-POLE.


Fig. (3.3)



Avec une clé Allen de 6 mm, serre le X-JOINT jusqu'à ce que le LyraPole soit solidement fixé à l'A-POLE de la X-STAGE. Vérifie-le en soulevant le cerceau avec suffisamment de force.


Poids supplémentaires (vivement recommandés)

Fig. (4.1)




Retire une des plaques de sol et repère les capuchons de retenue du support de lestage sur les deux bras du châssis. Dévisse complètement les capuchons et retire-les.

Fig. (4.2)



Pose la plaque pour poids sur les vis de retenue dégagées et remets le capuchon. Ajoute le poids supplémentaire souhaité (10–30 kg par section). Des sacs de sable sont disponibles chez ton revendeur X-POLE, mais des disques de musculation classiques conviennent aussi.

Fig. (4.3)



Remets les plaques de sol en place, loquets à ressort déverrouillés sous la plaque : glisse la plaque sous la plaque centrale de la plateforme et continue jusqu'à ce que toutes les plaques soient en place. Vérifie que les loquets à ressort sont verrouillés.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Version 1.0 Tous droits réservés.

X-POLE®

LEADERS IN POLE & AERIAL FITNESS

X-POLE UK & EUROPE
E-mail : sales@x-pole.co.uk
Tél. : +44 (0) 208 449 4400
www.x-pole.co.uk

X-POLE USA
E-mail : info@xpoleus.com
Tél. : +1 888 976 5387
www.xpoleus.com

X-POLE Australia
E-mail : sales@x-pole.com.au
Tél. : +61 (0) 2 9589 2645
www.x-pole.com.au



X-POLE Korea
E-mail : xpolekorea@hanmail.net
Tél. : +82 (0) 32 277 5882
www.xpolekorea.kr

X-POLE Asia
E-mail : sales@x-pole.asia
Tél. : +86 (21) 6236 6090
www.xpolecn.com

X-POLE New Zealand
E-mail : sales@x-pole.co.nz
Tél. : +64 (0) 9 528 0998
www.x-pole.co.nz

Garantie

Ce produit a été fabriqué et testé par X-POLE selon les normes de qualité les plus élevées. La garantie limitée offerte par X-POLE couvre les défauts de matériau ou de fabrication des produits X-POLE neufs pendant 6 mois.

Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable. Seuls les consommateurs qui achètent des produits X-POLE auprès de revendeurs ou distributeurs X-POLE agréés ou sur le site X-POLE peuvent bénéficier de nos garanties limitées.

Que couvre la garantie ?

X-POLE garantit ce produit contre les défauts de matériau ou de fabrication comme suit :
X-POLE remplace gratuitement, à sa discrétion, les pièces uniquement ou, à son choix, tout produit ou partie du produit qui s'avère défectueux en raison d'une fabrication et/ou d'un matériau défectueux, dans des conditions normales d'installation, d'utilisation, d'entretien et de maintenance. Si X-POLE ne peut pas fournir de remplacement et qu'une réparation n'est pas réalisable ou ne peut pas être effectuée dans un délai raisonnable, X-POLE peut choisir de rembourser le prix d'achat en échange du retour du produit.

Quelle est la durée de la garantie ?

Nos garanties ont une durée de 6 MOIS à compter de la date d'achat attestée, selon le type de produit et le lieu d'achat. Cela n'affecte pas tes droits légaux.

Qu'est-ce que notre garantie ne couvre pas ?

Nos garanties ne couvrent aucun problème causé par :

A. Anomalies, dysfonctionnements ou dommages ne résultant pas d'un défaut de matériau ou de fabrication.
B. Anomalies, dysfonctionnements ou dommages résultant (1) de l'usure normale, d'une mauvaise installation, d'un mauvais entretien, d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un accident ou d'une modification.
C. Accessoires, matériaux et produits connectés ou produits associés non fabriqués par X-POLE.
D. Ne sont pas couverts les défauts dus à l'utilisation, l'usure, les bords écaillés par contact entre barres ou par chute, ni tout ce qui n'est pas un pur défaut de fabrication.

En raison du poli miroir de haute qualité, de petites imperfections ou lignes de tension peuvent être visibles à la surface du tube. Elles n'altèrent pas la qualité d'utilisation de la barre et sont purement esthétiques.

BARRES À REVÊTEMENT POUDRE UNIQUEMENT : le revêtement poudre peut s'abîmer si la barre tombe ou est rayée. Lorsque tu installes des X-Joints ou ajoutes des extensions, veille à ne pas endommager le revêtement.
N'UTILISE PAS DE NETTOYANTS CHIMIQUES SUR LES BARRES À REVÊTEMENT POUDRE, EN SILICONE OU EN LAITON.

Copyright© Vertical Leisure Ltd. 2018 Version 1.0 Tous droits réservés.