



X-FLY

Manuale di istruzioni

**Leggi tutto prima
del montaggio**

Traduzione delle istruzioni originali in inglese

www.XPOLE.com




Benvenuti

“Grazie per aver acquistato il Flying Pole X-POLE X-FLY.

Abbiamo dedicato innumerevoli ore alla ricerca, alla progettazione e alla realizzazione. Ponte tra pole e aerial, l'X-FLY ti fa vivere la pole in una dimensione completamente nuova. L'X-FLY si può usare con l'A-FRAME X-POLE, un truss da studio o un punto di aggancio aereo adatto.

Innoviamo continuamente e cerchiamo modi per migliorare i nostri prodotti; se hai un feedback costruttivo su un prodotto X-POLE, invialo a info@x-pole.co.uk.

Divertiti con il tuo **X-FLY**



Avvertenze



Disimballa con cura il tuo X-FLY senza usare oggetti taglienti, perché potresti danneggiare il prodotto.



Scegli uno spazio adatto per il tuo X-FLY, come spiegato a pagina 7 di questo manuale.



L'X-FLY deve essere usato al massimo da due persone alla volta. Se lo usano due persone, devono bilanciarsi a vicenda sull'X-FLY.



È obbligatorio controllare il tuo X-FLY prima dell'uso. Controlla e fai manutenzione all'attrezzatura regolarmente. In caso di dubbi contatta X-Pole.




Tutti i prodotti X-Pole sono stati testati nel Regno Unito secondo severi requisiti di sicurezza.



Vertical Leisure Ltd, X-POLE International, X-POLE US Inc., i loro distributori, venditori o qualsiasi altra persona o società collegata non possono essere ritenuti responsabili di danni a cose o lesioni a persone o a terzi durante l'uso di questo prodotto. Togliendo l'X-FLY dalla confezione e/o usando il prodotto, accetti l'avvertenza di cui sopra e la tua responsabilità nell'uso di questo prodotto. Per ulteriori informazioni contatta un ufficio X-Pole.

Prodotto




Come funziona l'Aerial X-Joint?

L'X-FLY usa un giunto rivoluzionario, l'«Aerial X-Joint», che si espande all'interno dei tubi e ha 2 viti di sicurezza aggiuntive per bloccarli tra loro ed evitare che si separino. Per sfruttare al meglio l'Aerial X-Joint e garantirne il corretto funzionamento, segui attentamente queste istruzioni.


USO DELL'AERIAL X-JOINT: NOTA: SENSO ANTIORARIO = IN SENSO CONTRARIO ALLE LANCETTE

Fig. (1.1)




Gli Aerial X-Joint si inseriscono tra i tubi dell'X-FLY per un collegamento sicuro. I kit X-FLY standard includono un Aerial X-Joint da 250 mm, i kit X-FLY Pro in più una prolunga da 400 mm e un altro Aerial X-Joint da 250 mm.

Fig. (1.2)




Oltre alle viti di espansione/contrazione di un normale X-Joint, gli Aerial X-Joint hanno viti di sicurezza rimovibili che mantengono l'X-FLY sicuro durante l'uso. **L'X-FLY NON PUÒ ESSERE USATO SENZA LE VITI DI SICUREZZA SERRATE.**

Fig. (1.3)




L'Aerial X-Joint ha un meccanismo che si espande/contrae per bloccare o sbloccare i tubi. Provalo prima del montaggio.

Fig. (1.4)



Per espandere il giunto, inserisci FINO IN FONDO la **brugola** da 6 mm (rivestimento in plastica nera) nel foro del tubo e ruota in senso orario. Il giunto si espande.

Fig. (1.5)




Ricorda sempre:

ESPANDERE/SERRARE: senso orario 
CONTRARRE/ALLENTARE: senso antiorario 

SERRA L'AERIAL X-JOINT PROGRESSIVAMENTE, ALTERNANDO TRA LE DUE ESTREMITÀ DEL GIUNTO, FINCHÉ NON È PIÙ POSSIBILE SERRARE OLTRE.

Montaggio X-Fly

Fig. (2.1)




Passo 1

Verifica con l'immagine del contenuto qui sopra di avere tutti i componenti dell'X-POLE X-FLY e gli attrezzi necessari al montaggio.

(Il kit Pro include un X-JOINT aggiuntivo e una prolunga da 400 mm)

Fig. (2.2)




Passo 2

Rimuovi con la brugola da 4 mm le viti di sicurezza e le rondelle indicate sull'Aerial X-JOINT (Fig. 2.2).

NOTA: VITI E RONDELLE SONO INDISPENSABILI PER UN MONTAGGIO SICURO.


Fig. (2.3)



Passo 3

Unisci A-Pole e B-Pole inserendo l'Aerial X-JOINT come illustrato sopra. Se usi la prolunga opzionale da 400 mm, puoi montarla solo nella parte inferiore dell'X-Fly.


Fig. (2.4)



Passo 4

Rimetti le viti e le rondelle tolte dall'Aerial X-JOINT e serrale bene con la brugola da 4 mm. Viti e rondelle sono obbligatorie.


Fig. (2.5)



Passo 5

Espandi progressivamente l'Aerial X-Joint con la brugola da 6 mm fino a ottenere un collegamento saldo e sicuro tra A-Pole e B-Pole. Verifica che le viti di sicurezza siano a filo con la superficie del tubo.

Fig. (2.6)



Passo 6

Fissa girella/moschettoni e fettuccia all'X-FLY tramite il golfare in cima all'A-Pole.



ATTENZIONE: l'X-Fly può essere usato solo con **TUTTE** le viti di sicurezza dell'X-Joint montate e l'X-Joint ben serrato. **DEVI** assicurarti che le viti di sicurezza siano a filo con il palo.



ATTENZIONE: gli X-Joint standard dei pali da pole dance X-Pole non possono essere usati con l'X-Fly. Potrebbero verificarsi gravi malfunzionamenti e/o lesioni mortali.




ATTENZIONE: l'X-FLY deve essere usato solo con la prolunga da 400 mm adatta e l'Aerial X-JOINT X-Fly. Se desideri un X-FLY più lungo, contatta il tuo referente locale X-POLE, che trovi su www.xpole.com

Area di ballo

Lo spazio a terra dipende dal metodo di aggancio, ma come regola generale lascia libero uno spazio di almeno 4 m di diametro intorno al palo fermo.

Fig. (1.1)



Altezze dell'X-Fly

Ti consigliamo di appendere l'X-FLY a un A-FRAME X-POLE all'altezza massima (3,48 m), che richiede una superficie di 8,9 m². In alternativa l'X-FLY si può appendere a un punto di aggancio aereo adatto (pagina 9). L'altezza necessaria dipende dal metodo di aggancio.

Fig. (3.1)




Fig. (3.2)





Fig. (3.3)



Aggancio X-Fly

Fig. (4.1) Truss e fettuccia/braca tonda lunga





Fig. (4.2) Truss e fettuccia/braca tonda corta



Truss e fettuccia/braca tonda

Per fissare il tuo X-FLY a un truss con una fettuccia/braca tonda lunga, ti consigliamo di passarla a strozzo, come illustrato sopra. Ti servono un moschettone, una girella e un altro moschettone per collegarla al golfare dell'X-FLY. Più lunga è la fettuccia, più in basso pende l'X-FLY e più movimento avrai. Mantieni sempre 300–500 mm tra il pavimento e la parte inferiore dell'X-FLY.

Fig. (4.3)





Fig. (4.4)



A-Frame e fettuccia

Passa una fettuccia/braca tonda corta (lunghezza massima 0,5 m) a strozzo sulla barra superiore dell'A-FRAME X-POLE; ti servono un moschettone, una girella e un altro moschettone per collegarla al golfare dell'X-FLY.

A-Frame e connettore a 8 (opzionale)

Con il connettore a 8 opzionale X-POLE sulla barra superiore dell'A-FRAME X-POLE, ti servono un moschettone, una girella e un altro moschettone per collegarlo al golfare dell'X-FLY.

Fig. (4.5)





Fig. (4.6)




A-Frame/soffitto e Aerial Studio Mount

Con lo Studio Aerial Mount X-POLE su un A-FRAME o su un punto di fissaggio adatto al soffitto*, passa la fettuccia/braca tonda corta a strozzo nell'occhiello del supporto, aggancia un moschettone alla fettuccia e infine l'occhiello di aggancio dell'X-FLY al moschettone.

*L'installazione al soffitto deve essere eseguita da un installatore professionista


Accessori

Aerial Plate




Piastra di aggancio fissa per tutti gli attrezzi aerei (cerchi, amache, tessuti e X-FLY).

Studio Aerial Mount



Supporto aereo fisso con golfare girevole rinforzato per uso professionale (studio e palestra).


Home Aerial Mount




Supporto aereo fisso con golfare a sgancio rapido (uso domestico).

Moschettoni

A vite




Autobloccante




Per agganciare in sicurezza l'X-FLY a un punto adatto.

Girelle

Delta




Ovale



Per una rotazione fluida dell'X-FLY.

X-Fly X-Joint



Necessario per usare la prolunga aggiuntiva dell'X-FLY (incluso nel kit Pro).


Prolunghe X-Fly



Prolunghe da 400 mm disponibili in cromo, acciaio inox e silicone (incluse nel kit Pro).

*Con l'X-Fly si possono usare solo prolunghe X-Fly con viti di sicurezza.

Fettucce



Fettucce/brache tonde per agganciare le attrezzature aeree. Disponibili in varie lunghezze.



Scansiona il QR
visita **X-POLE.com**
e scopri tutta
la nostra gamma


Prodotti aerei

A-Frame




L'A-FRAME è una struttura aerea trasportabile per amache, tessuti, cerchi e il Flying Pole X-FLY (altezza regolabile da 2,45 m a 3,48 m).

Cerchio a un punto




Disponibile in 2 diametri del tubo, SPORT (34 mm/1,33 in) e PRO (24 mm/0,94 in), e con diametri del cerchio di 800, 850, 900, 950, 1000 e 1050 mm.

Cerchio doppio




Disponibile in 2 diametri del tubo, SPORT (34 mm/1,33 in) e PRO (24 mm/0,94 in), e con diametri del cerchio di 800, 850, 900, 950, 1000 e 1050 mm.

Cerchio senza tab




Disponibile in versione PRO (24 mm/0,94 in) con diametri del cerchio di 900 e 950 mm.

Amache



Disponibile in rosa o viola, solo tessuto per amaca o in kit con daisy chain e moschettoni.

Tessuti



Disponibili in varie lunghezze: 4 m, 5 m e 6 m, in viola o blu.

Visitaci su: www.XPOLE.com

X-POLE UK & EUROPE

E-mail: sales@x-pole.co.uk

Tel.: +44 (0) 208 449 4400

www.x-pole.co.uk

X-POLE USA

E-mail: info@xpoleus.com

Tel.: +1 888 976 5387

www.xpoleus.com

X-POLE Australia

E-mail: sales@x-pole.com.au

Tel.: +61 (0) 2 9589 2645

www.x-pole.com.au



X-POLE Korea

E-mail: xpolekorea@hanmail.net

Tel.: +82 (0) 32 277 5882

www.xpolekorea.kr

X-POLE Asia

E-mail: sales@x-pole.asia

Tel.: +86 (21) 6236 6090

www.xpolecn.com

X-POLE New Zealand

E-mail: sales@x-pole.co.nz

Tel.: +64 (0) 9 528 0998

www.x-pole.co.nz

Garanzia

Questo prodotto è stato fabbricato e collaudato da X-POLE secondo i più elevati standard di qualità. La garanzia limitata offerta da X-POLE copre i difetti di materiale o di lavorazione dei prodotti X-POLE nuovi per 6 mesi.

Questa garanzia vale solo per l'acquirente originale e non è trasferibile. Solo i consumatori che acquistano prodotti X-POLE presso negozi o rivenditori X-POLE autorizzati o tramite il sito X-POLE possono beneficiare delle nostre garanzie limitate.

Cosa copre?

X-POLE garantisce questo prodotto contro i difetti di materiale o di lavorazione come segue:

X-POLE, a sua discrezione, sostituisce gratuitamente, solo per le parti, oppure, a sua scelta, qualsiasi prodotto o parte del prodotto che risulti difettoso a causa di lavorazione e/o materiale difettoso, in condizioni normali di installazione, uso, assistenza e manutenzione. Se X-POLE non è in grado di fornire una sostituzione e la riparazione non è praticabile o non può essere eseguita in tempi ragionevoli, X-POLE può scegliere di rimborsare il prezzo d'acquisto in cambio della restituzione del prodotto.

Quanto dura la garanzia?

I nostri periodi di garanzia sono di 6 MESI dalla data di acquisto documentata, a seconda del tipo di prodotto e del luogo di acquisto. Ciò non pregiudica i tuoi diritti di legge.

Cosa non copre la nostra garanzia?

Le nostre garanzie non coprono alcun problema causato da:

- A.** Condizioni, malfunzionamenti o danni non derivanti da difetti di materiale o di lavorazione.
- B.** Condizioni, malfunzionamenti o danni derivanti da (1) normale usura, installazione impropria, manutenzione impropria, uso improprio, abuso, negligenza, incidente o modifica.
- C.** Accessori, materiali e prodotti collegati o prodotti correlati non fabbricati né venduti da X-POLE.
- D.** Non sono coperti i difetti dovuti all'uso, all'usura, i bordi scheggiati per contatto tra pali o per caduta e tutto ciò che non è un puro difetto di fabbricazione.

A causa della finitura a specchio di alta qualità, possono essere visibili piccole imperfezioni o linee di tensione sulla superficie del tubo. Non pregiudicano la qualità d'uso del palo e sono solo estetiche.

SOLO PALI VERNICIATI A POLVERE: la verniciatura a polvere può danneggiarsi se il palo cade o si graffia. Quando monti X-Joint o aggiungi prolunghie, fai attenzione a non danneggiare la verniciatura.
NON USARE DETERGENTI CHIMICI SUI PALI VERNICIATI A POLVERE.